



毒品柜
Poison Cabinet



危化品安全储存产品选型表 Product Selection Table

毒品柜 Poison Cabinet

	PSC-890	PSC-1200	PSC-1500	PSC-1600	PSC-1800
门类型	单门/手动	单门/手动	双门/手动	单门/手动	双门/手动
外形尺寸	89*59*40	120*60*60	150*90*40	160*60*60	180*900*450
Door type	Single/Manual	Single/Manual	Two/Manual	Single/Manual	Two/Manual
(H*W*D/cm)	89*59*40	120*60*60	150*90*40	160*60*60	180*900*450

国家安全部、公安部对毒品储存、管理、使用有明确规定，必须具备专用设施，以保证国家财产和人民生命不受损害。IDBURG毒品柜是安全储存及智能管理为一体的高科技产品。柜内外壳采用优质标准厚度冷轧钢板，产品款式全部依据人体工程学原理设计，款式素雅大方，同时更关注使用者的感受；生产部采用大型数控设备生产，先进流水线制造，产品工艺优良。

适用于医药卫生、国防科研、大中专院校、检验检测、工矿企业、冶金化工等不同行业对有毒危险化学品、有毒危险药品、贵重药品及科研标本等既有严格温度要求，又有高度安全保障的物品的存储，安全管理。

I型毒品柜能满足对毒品储存的一般性能要求

1. 符合国家毒品存储相关标准；
2. 单层1.2mm的优质钢板经过点焊接，坚固耐用；
3. 钥匙锁挂锁双锁控制，双人管理，安全性能更高；
4. 50mm高的防漏液槽使意外不外溢；
5. 符合国家标准的警示标签显而易见；
6. 装有防闭火装置的双透气孔；
7. 镀锌层板可上下调节；
8. 插销式铰链，使用方便；
9. 柜子内外喷涂有防腐无铅环氧树脂漆；
10. 柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。

II型毒品柜加装配置：

1. 可选择加装电子时钟显示器及温度报警装置
2. 特殊要求可选择加装自排风装置或人体感应式排风装置
3. 特殊要求可选择指定颜色

II型毒品柜能满足对毒品储存的特殊要求

1. 全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层；
2. 液晶电子密码锁，双锁控制，双人管理，安全性能更高；

密码锁操作注意事项：

1. 密码锁出厂时初始密码是：“123456”。
2. 用户开门操作，按“#123456#”后用钥匙打开机械锁即可开门。
3. 修改密码，开门后按住门背后的绿色按钮不松开，输入新的8位密码后，松开绿色按钮即可。
4. 电量不足，电量不足或内部电池故障时，可使用备用电池盒，备用电池盒内装满电池后，将插头插在密码锁按钮下的插座下，就可以正常操作。
5. 自动报警，报警时间将持续30秒左右，如想立即解除警报，输入正确密码即可。

备注：如果您需要了解更多信息，请参考网站：www.idburg.com

Remark: For more information, please refer to the website: www.idburg.com